


ATTENTION!

PROPER HANDLE PLACEMENT FOR YOUR

STANDARD CORDLESS SHADE




Place handles as close to the edge of your shade as you can comfortably reach.

¡ATENCIÓN!

UBICACIÓN ADECUADA PARA EL MANEJO DE SU

PERSIANA SIN CORDÓN ESTÁNDAR




Ubique las manijas lo más cerca posible del borde de la persiana que pueda alcanzar con comodidad.

ATTENTION!

EMPLACEMENT APPROPRIÉ DES
POIGNÉES DE VOTRE

TOILE STANDARD SANS CORDON



Placez les poignées à un endroit aussi près de la bordure de votre toile que vous pouvez joindre confortablement.